

UF シリーズ

超音波流量計

コンフィグレーションソフト

IM-F2167-J00





UF シリーズ

超音波流量計

コンフィグレーションソフト

■ はじめに	
■ 本書で使用しているマークについて	
■ 準備	
- 1 コンフィグレーションソフトの操作方法	3
	3
1.2 コンフィブレーションファドを使用する	
1.2.1 コンフィアレーションファトを開く	
123 通信設定	
1 2 3 1 Com Port Setting	
1.2.3.2 Baud Rate Setting	
1.2.3.3 Parity Setting	5
1.2.3.4 Stop Bits Setting	5
.	6
1.2.4.1 ゼロ点調整実施方法	7
1.2.4.2 Status の説明	7
1.2.5 Setting of Parameter(Each address)画面	8
1.2.5.1 画面説明	9
1.2.5.2 Converter Information	15
1.2.5.3 USER Linearize	16
1.2.6 File Operation	19
1.2.6.1 画面説明	19
1.2.6.2 CSV ファイルの書き込み	20
1.2.6.3 CSV ファイルへの書き込み	21
2. エラーメッセージ	
2.1 COM Port Open error detected	22
2.2 接続警告画面	22
2.3 Data Error. [XXXXX]	23
2.4 Linearize DataError	23

■ はじめに

この度は、UF シリーズ超音波流量計をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本書は、UF シリーズ と PC を接続して、流量モニタや設定変更をする方法を説明しています。本書と併せて UF シリーズ取扱説明書(別冊) をお読みください。また、本コンフィグレーションソフトを使用した通信および設定変更はお客様の責任において行 ってください。設定変更に起因する間接障害を含むいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。

■ 本書で使用しているマークについて

本書では、注意していただきたいこと、また、取り扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。



この表示は製品の取扱上、必要不可欠な捜査や情報を示しています。

■ 準備

流量計のパラメータ設定を行う為に、以下のものを事前に準備してください。

- PC(別売)
 - OS:日本語版/英語版 Windows XP、日本語版/英語版 Windows7(32bit、64bit)、日本語版/英語版 Windows8/8.1(32bit、64bit)
 日本語版/英語版 Windows10(32bit、64bit)
 推奨画面解像度…1024×768 ピクセル以上
- DC24V 電源(別売)
 連結台数に対応する電流容量である事。
 消費電流:約60mA/1台
- UF シリーズ本体、専用ケーブル
- コンフィグレーションソフト
- USB-RS485 通信変換器(別売) 推奨…システムサコム社製 形式名 USB-485I RJ45-T4P HUMANDATA 社製 形式名 USB-003



接続について

UF シリーズと PC の通信は、下図のように通信変換器を使用し、RS485 信号と USB 信号を変換して行います。 通信変換器(推奨)…システムサコム社製 形式名 USB-485I RJ45-T4P HUMANDATA 社製 形式名 USB-003



- ※ UF シリーズの配線接続は UF シリーズの取扱説明書を参照してください。
- ※ 通信変換器の動作については製品の説明書を参照してください。
- ※ 異なるプロトコルでの接続や、PC および通信変換器の仕様によっては通信が不安定もしくは接続できない場合があ ります。



- コンフィグレーションソフトを使用する場合は、他の通信を止めてください。
- コンフィグレーションソフトの仕様・バージョンは予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。

1. コンフィグレーションソフトの操作方法

1.1 インストール

記憶媒体(CD-R など)に入っている "UF_V***.exe"を PC のデスクトップ等 任意の場所にドラッグアンドドロップするだけで使用できます。 ※ソフトの末尾"V***"はソフトのバージョンを示しています。

UE

1.2 コンフィグレーションソフトを使用する

1.2.1 コンフィグレーションソフトを開く

コンフィグレーションソフトのアイコン UF_VIO3.exe をダブルクリックしてください。

1.2.2 Main画面

コンフィグレーションソフトを起動し、最初に表示される画面です。 ここでは UF シリーズのコンフィグレーションソフトについて説明します。

UF Series Configurator ver. 1.03		-	\times
UF	Series Configurator ver. 1.03		
5	Operation Mode • On-Line ADDRESS 1 •		
ſ	MENU		
\bigcirc	1. Monitor of Flow status Zero setting(All address)		
8	2. Setting of parameter(Each address)		
9	3. File Operation EXIT		
1)	Communication Setting 2 Com Port 1 • Baudrate 57600 • Parity Even • A Stop Bits 1 •		



3

コンフィグレーションソフトを終了します。



1.2.3 通信設定

コンフィグレータと UF シリーズが通信を行う為の設定を行います。

1.2.3.1 Com Port Setting

使用する通信ポートをコンボボックスから選択してください。通信ポートはデバイスマネージャで確認してください。



1.2.3.2 Baud Rate Setting

通信速度をコンボボックスから選択してください。 19200 / 38400 / 57600

Baudrate	57600	-
Stop Bits	19200 38400 57600	

1.2.3.3 Parity Setting

パリティをコンボボックスから選択してください。 Non / Odd / Even

Parity	Even	-
	Non	_
	Odd	
	Even	

1.2.3.4 Stop Bits Setting

ストップビットをコンボボックスから選択してください。 (Parity が Non の場合のみ選択可能)

Stop Bits	1 •
	1
	2

※UF シリーズ本体の通信仕様変更は本体側キー操作にて行ってください。



	UF Series Configurator ver. 1.03	2			- 0	×
1	ADDRESS 1-16 Select	Renewal	Adjustment Ze	ero 16ch Total cnt Reset 16	ch	
	Flow rate		Status	Zero Adjust	ment SET	
	ADDR: Flow rate Unit 1 0 mL/min 0	nt Unit 1mL	6 Status A W V P Z D R E	Adjustment Total cnt 7 Zero Reset Ju ENT Reset Reset	Idgment Communi- cation	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10		A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E	ENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetResetENTResetReset	SET SET SET SET SET SET SET SET SET	
	11 12 13 14 15 16		A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E A W V P Z D R E	ENT Reset Reset ENT Reset Reset	SET SET SET SET SET SET SET SET	
	(I) MENU		9	-NOTE When Status is RED A: AGC abnormal W: Receive wave abnormal V: Flow velocity P: Zero adjusting	Z: Disable Zero D: Sensor degradation R: Reverse connection E: Hardware Error	

1.2.4 Monitor of Flow status Zero setting(All address)画面

① ADDRESS

```
流量表示するアドレスを表示、選択します。(1 画面最大 16 台まで)
  2 Renewal
  通信接続を更新します。
③ Communi-cation
  接続状態を表示します。【通信中:緑】【通信中→切断:赤】【接続無し:えんじ】
④ Flow rate
  流量を表示します。
⑤ Total count
  積算設定をしている場合に積算値を表示します。(P.Out 設定が Total の時)
6 Status
  ステータスを表示します。
⑦ Adjustment Zero
  ゼロ調整を行い、結果を表示します。
(8) SET
  Setting of parameter(Each address)に移動します。
9 NOTE
  ステータスの説明です。
10 MENU
  メニュー画面に戻る。
```



1.2.4.1 ゼロ点調整実施方法

	Shahua								Adjust	tment	Total cnt	, Co	
2				Sta	tus				1	Ze	ro	Reset (3 Judgment
	Α	W	V	Р	Ζ	D	R	E		ENT	Reset	Reset	Running

① Adjustment Zero の ENT ボタンを押すとゼロ調整が始まり、 Judgment は 'Start' → 'Running' となります。

② 調整中は Status の 'P' が赤となります。

 ③ ゼロ調整が終了すると、Judgmentは 'Done' となり、 成功すると Status の 'P' は緑となります。

1.2.4.2 Statusの説明

各 Status について正常時は緑、異常時は赤で表示されます。

- A : AGC 異常
- W :受波異常
- V :流量異常
- P :ゼロ調整中
- Z :ゼロ調整失敗
- D :センサ劣化
- R :センサ逆接続
- E : 基板故障



1.2.5 Setting of Parameter(Each address)画面

※メイン画面で選択した Address のパラメータ値が表示されます。

	UF Series Configurator ver. 1.03 –) ×
0				Setti	ng of Pa	arameter				
9	Device	UF		1	(7)	Sensor S/N	000000000000000000000000000000000000000	Firmware	2.0.6	On-Line
3	ADDRESS		Data Read	Paste		onverter S/N		Hardware	1.0	
U	Setting of Faran	neter Data re	eset							
\square	Detector type		UF	USER Linearize	Non	Point 4	Decimal 0	~		
U	Detector size	UF15	1.000		Master[L/min]	Flowmeter[L/min]	Master[L/min]	Flowmeter[L/min]		
	Flow rate unit	L/min	-	1.	2000	2000	12 12000	12000		
	Full-scale		500	3.	3000	3000	13. 13000	13000		
	Decimal point	1	-	4.	4000	4000	14 . 14000	14000		
	Kinematic Viscosity	Yes 💌	1.000 mm^2/S	5.	5000	5000	15 . 15000	15000		
	Time constant	Yes 💌	2.0 sec	6.	6000	6000	16 . 16000	16000		
	Low cut off	Yes 💌	4.0 %FS	7.	7000	7000	17. 17000	17000		
	Silent interval		10 ms	8.	9000	9000	18. 18000 19. 19000	19000		
	Abnormal hold time		3.0 s	10.	10000	10000	20. 20000	20000		
	Hi Hysteresis		0.0 %							
	Lo Hysteresis		0.0 %							
	Flow Direction	Forwared/Reve	erse 💌	ALMH	100.0 %F	S DO1 Pulse	eout 💌	DO2 Pulseout		-
				ALML	10.0 %F	S Contact NO	•	Type NO		•
0						(C)				
C						U				
	UF Series Conf	igurator ver. 1.03								×
					Data re	eset				
	Device	UF				Sensor S/N		Firmware	2.0.6	On-Line
	ADDRESS	1 🔹			C	onverter S/N		Hardware	1.0	
	Setting of Para	meter Data r	eset							
			_							
		(8	³⁾						_	
			Res	set ENTER	2					
			Set all dat	a to default values)	
			OCT UN GUI	a to default values.						
	MENU	J								



1.2.5.1 画面説明

1 Parameter

- 各種パラメータを設定します。
- ② Parameter Data Read / Paste

パラメータ値の読み込み、任意のアドレスへの設定書き込みを行います。



設定変更した場合"ENTER"ボタンで確定するまで UF シリーズ本体の設定は書換りませんのでご注意 ください。

- ③ Tab
 - パラメータ設定画面とリセット画面の切り替えを行います。
- ④ User Linearize
 ユーザリニアライズ補正を設定します。
- 5 MENU
 - メニュー画面に戻ります。
- 6 ENTER
 - パラメータ値の書き込みを行います。
- \bigcirc Converter Information
 - UF シリーズのスレーブアドレスやシリアルナンバー、バージョンを表示します。
- ⑧ Data reset

ユーザー用データをリセットし、初期化します。



データが初期化されるので通常は使用しないでください。

Parameter の説明 各パラメータの詳細は、UF シリーズ取扱説明書をご確認ください。



Flow rate Unit

流量単位は L/min で固定されています。

Full-scale

フルスケール値の設定を行います。 テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。 なお、Detector size を選択すると自動で設定されます。



DECIMAL POINT

フルスケール値の小数点以下の桁数は1で固定されています。

フルスケール流量

フルスケール流量は、流量単位(Flow rate unit)とフルスケール値(Full scale)、小数点位置(Decimal point)の組み合わせで決まります。

	設定項目								
フルスケール流量	Detector size	Flow rate unit	Full Scale	Decimal point					
20.0 L/min	UF10		200						
50.0 L/min	UF15	L /main	500						
90.0 L/min	UF20	L/min	900	1					
150.0 L/min	UF21		1500						

■ KINEMATIC VISCOSITY

流体動粘度補正の有効・無効を設定します。有効にする場合はYesを選択します。 右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

Kinematic Viscosity	Yes 💌	1.000	mm^2/S
	Yes		
	Non		

TIME CONSTANT

流量出力の応答時間の有効・無効を設定します。有効にする場合はYesを選択します。 右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

Time constant	Yes 💌	0.2	sec
	Yes		
	Non		

Low cut off

ローカットオフ機能の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。右にテキストボックスが表示 されるので、半角数字で数値を入力してください。

Low cut off	Yes 🔻	2.0 %FS
	Yes Non	



Silent interval

通信時のサイレントインターバル時間の設定をします。 テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

Silent interval	0	ms

Abnormal hold time

異常ホールド時間を設定します。テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

Abnormal hold time	3.0	s

■ Hi/Low Hysteresis

設定値に対して Hi であれば上限、Low であれば下限アラームが ON から OFF に復帰する値を設定します。テキス トボックスに半角数字で入力してください。



Flow Direction

流れの方向を設定します。 Forward:流れの順方向をプラスに表示し、逆方向の流れを0で表示します。 Forward/Revererse:流れの順方向をプラスに表示し、逆方向の流れをマイナスで表示します。

※(Inverted):流れ方向の正負を反転して表示します。 流れ方向を変更したいときにご使用ください。



Moving Average

移動平均を設定します。 Sample Count: 35ms 毎のサンプル数を設定します。設定範囲: 0~64 個。 Shift: 平均した値のシフト量を設定します。設定範囲: 0~63 個

Moving Average							
Sample Count	0						
Shift	0						



IM-F2167-J00

ALMH

上限警報値を設定する場合は、ALMH のテキストボックスに設定する警報値を半角数字で入力してください。

ALMH	100.0	%FS	D01	Pulseout	•	D02	Pulseout	•
ALML	10.0	%FS	Contact Type	NO	•	Contact Type	NO	•

ALML

下限警報値を設定する場合は、ALMH と同様の手順で設定してください。

DO1

デジタル出力を利用する場合は、DO1 のコンボボックスで None、Alarm High、Alarm Low、Total Output、Flow Direction、Signal Loss、Pulseout から選択してください。NO/NC(Nomal Open / Nomal Close)は Contact Type の コンボボックスから選択してください。

DO1	Pulseout	•
Contact Type	None Alarm High Alarm Low	^
	Total Output	
	Flow Direction Signal Loss	•

DO2

DO2を利用する場合は、DO1と同様の手順で設定してください。



Data Read / Paste

■ Data Read ボタン

UF シリーズに設定されているパラメータをコンフィグレータに読み込む際に使用します。読み込む UF シリーズの Address をリストボックスから選び、Data Read ボタンを押します。

■ Data Paste ボタン

コンフィグレータで設定したパラメータを他の Address に書き込む際に使用します。Paste ボタンを押して書き込む Address をリストボックスから選び、OK ボタンを押します。

<i>[</i>]注記				
設定変更した場合" い。	Finish pasting" \mathcal{O}	メッセージが出る	までは他の Address	 は書き換りませんのでご注意くださ
	Device	UF		
	ADDRESS	1 •	Data Read	Paste
	Paste	Select Paste Address1 Address2 Address3 Address5 Address6 Address7 Address8 Address9 Address10 Address11	e address	

以下の項目は Setting of Parameter 画面では変更できません。

■ Sensor S/N センサのシリアルナンバーで・	す。		
	Sensor S/N	0000	00000000
■ Converter S/N 変換器基板のシリアルナンバー	ーです。		
	Converter S/N	0000	00000000
■ Hard & Firm Ware version 変換器基板のハードウェアバー	ージョンとファームバージ	ョンです。	
	Firmware	1.0.0	
	Hardware	1.0	

1.2.5.3 USER Linearize

UF シリーズは流体の動粘度に応じて、流体の音速と流量の関係を正しく補正する自動リニアライズを内蔵していま すが、流体使用の変更や測定偏差を補正する場合にユーザリニアライズを使用します。

■ ユーザリニアライズの使用方法

補正は折れ線近似方式で最大 20 点まで設定可能で、フルスケール以内の任意の流量点に設定します。この時の入力 値は設定した流量単位に関わらず、L/min としてください。ユーザリニアライズの入力値は、低い流量から順番に入 力してください。フルスケール流量の設定値より大きい流量補正値の入力は行わないでください。その場合はあらか じめフルスケール流量の設定値を変更してください。最大入力値は必ずフルスケール流量値を入力してください。最 小入力値から下は、流量0まで直線的に近似します。

■ 設定方法

USER Linearize のコンボボックスで Yes を選択し、point のコンボボックスから補正点数を選びます。Decimal で 小数点以下の桁数を選びます。



選択した補正点数の分だけテキストボックスに入力可能となるので、 低い流量から Master(Out)と Flowmeter(In)を入力してください。

	Master[L/min]	Flowmeter[L/min]	l	Master[L/min]	Flowmeter[L/min]
1.	1000	1000	11.	11000	11000
2.	2000	2000	12.	12000	12000
3.	3000	3000	13.	13000	13000
4.	4000	4000	14.	14000	14000
5.	5000	5000	15.	15000	15000
6.	6000	6000	16.	16000	16000
7.	7000	7000	17.	17000	17000
8.	8000	8000	18.	18000	18000
9.	9000	9000	19.	19000	19000
10.	10000	10000	20.	20000	20000

■ 設定例

F.S 1.0L/min 設定で以下のような偏差を7点で補正する場合の手順を示します。

ポイント	Flowmeter (In)	Master (out)
1	0.2	0.1
2	0.4	0.2
3	0.6	0.3
4	0.7	0.4
5	0.8	0.5
6	0.9	0.8
$\overline{\mathcal{O}}$	(1.0)	(1.0)



1) USER Linearize を Yes, point を 7、Decimal を 1 と選択します。



2) 1から7まで Flowmeter に補正前流量, Master に補正後流量の順を入力します。 最大入力値はフルスケール流量を入力してください。

	Master[L/min]	Flowmeter[L/min]		Master[L/min]	Flowmeter[L/min]
1.	1	2	11.	11000	11000
2.	2	4	12.	12000	12000
3.	3	6	13.	13000	13000
4.	4	7	14.	14000	14000
5.	5	8	15.	15000	15000
6.	8	9	16.	0	0
7.	10	10	17.	0	0
8.	30	30	18.	0	0
9.	40	40	19.	0	0
10.	50	50	20.	0	0

3) リニアライズ値の入力が終了したら、Enter ボタンをクリックしてください。



設定変更した場合"ENTER"ボタンで確定するまでUFシリーズ本体の設定は書換りませんのでご注意ください。

以上でユーザリニアライズ補正の設定は終了です。

■ ユーザリニアライズの注意点…設定エラーとなりますので注意してください ①Master, Flowmeter 共に低い流量から入力してください。 ②流量単位はフルスケール流量の単位に関わらず、L/min としてください。



1.2.6 File Operation

UFシリーズ内の設定値を CSV ファイルとして保存する場合や CSV ファイルに保存されているパラメータを UF シ リーズに書き込む際に使用します。

1.2	.6.1 画面説	.明									
	UF Series Config	urator ver. 1.	03							- 0	\times
	Device	UF					Sensor S/N		Firmware	2.0.6	On-Line
	ADDRESS	1				C	Converter S/N		Hardware	1.0	
				1	1.Load selected	ed addre	ss number data from t	île.			
				2	2.Save select	ted addre	ss number data to file				
			File Name						File Select		
						Add/D					
			Address								
	4 MENU						3	ENTER			

1 Load selected address number data from file.

CSV ファイルに記録されている設定値を UF シリーズに書き込みます。この際、ファームバージョン、ハードバ ージョン、センサーシリアルナンバー、変換器基板シリアルナンバーは読み込みません。

- Save selected address number data to file.
 UF シリーズの設定値を CSV ファイルに保存します。
- ③ ENTER 書き込み等をスタートします。
- ④ MENUメニュー画面に戻ります。



1.2.6.2 CSVファイルの書き込み

UF Series Configurator ver.	1.03				- 🗆	
Device UF ADDRESS 1		Sensor Converter	S/N 000000000000000000000000000000000000	Firmware Hardware	2.0.6 1.0	On-Line
3	File Name C:\Users\Des	 1.Load selected address numbe 2.Save selected address numbe ktop\exp.csv 	er data from file. er data to file.	File Select		
	Address	Add/Del	Update on			
		Select Addr Download 1 ^ 2 ^ 3 >> 5 6 7 8 9 v 6 OK	mload Addr DEL			
MENU			7 ENTER			

- ①. 1.Load selected~を選択します。
- ②. FILE SELECT で書き込む設定値が記録された CSV ファイルを選択します。
- ③. CSV ファイル選択後、ファイルのパスが表示されます。
- ④. Add/Del を押します。
- ⑤. 書き込み先の UF シリーズのアドレスをリストボックスから選び、>>ボタンで右のテキストボックスに追加しま す。追加したアドレスを取り消す場合は、取り消したいアドレスを選択して DEL ボタンを押します。
- ⑥. OK ボタンを押して、アドレスの選択を終了します。
- ⑦. ENTER ボタンを押すと "Start processing OK?"のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと書き込みを開始 します。"Load completed."のメッセージが表示されれば書込み完了です。OK ボタンを押して終了します。

Confirmation	Х	Information	Х
Start processing. OK?		Load completed.	
OK キャンセ	V	ОК	



1.2.6.3 CSVファイルへの書き込み

UE LIE Series Configurator ver 1.03						×
		0.001				
Device UF		Sensor S/N		Firmware	2.0.6	On-Line
ADDRESS 1		Converter S/N		Hardware	1.0	
(1) (2) File Name C: Users D	1.Load selected add 2.Save selected add esktop\exp.csv	ress number data from fi Iress number data to file.		(3) File Select		
Address 1	•					
UF 名前を付けて保存		×				
← → ヾ ↑ 📙 > PC > デスクトップ > exp	✓ ^さ expの検索	٩				
整理 ▼ 新しいフォルダー		::: ▼ ?				
 > ★ クイック アクセス > ■ OneDrive > ■ PC > → ネットワーク 	更新日時 二一致する項目はありません。	種類				
<						
ファイル名(N): ファイルの種類(T): (*.csv)		~ 5	ENTER			
▲ フォルダーの非表示	④ 保存(S)	キャンセル				

- ①. 2.Save selected~を選択します。
- ②. 保存したい UF シリーズのアドレスを選択します。
- ③.保存場所を指定し、保存するファイル名を入力します。
- ④.保存ボタンを押して、入力を終了します。
- ⑤. ENTER ボタンを押すと "Start processing OK?"のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと保存を開始しま す。"Save completed."のメッセージが表示されれば保存完了です。OK ボタンを押して終了します。



2.1 COM Port Open error detected



以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。

■ 使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
 ☞ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。

2.2 接続警告画面



Top 画面から MENU ボタンを押して発生する事があります。 以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。

- 使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
 ☞ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。
- 通信エラーの可能性があります。 ☞ 再度 "ENTER"ボタンや "Data Read"をクリックし、通信を行ってください。
- PC の通信ポートと流量計間のケーブルの極性や端子番号が間違っている。
 また、断線している可能性があります。
 ☞ ケーブルの極性、端子番号、断線を確認してください。
- 流量計に電源が投入されていない可能性があります。
 ☞ 電源を投入してください。
- 選択した "ADDRESS"の流量計が通信ライン上に無い可能性があります。 ☞ 通信ライン上に存在する "ADDRESS"を選択してください。



2.3 Data Error. [XXXXX]



パラメータ設定で、規定範囲を超えた数値を入力し、ENTER ボタンをクリックした際に発生します。 ☞ 規定範囲内の数値を入力してください。

2.4 Linearize DataError.

Warning	×
4	Linearize DataError.
	OK

- パラメータ設定のリニアライズで規定範囲を超えた数値を入力し、Enter ボタンをクリックした際に発生します。 ☞ 上限値内の数値を入力してください。
 - ☞ 数値の入力順序を確認してください。

■ サービスネット

製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。 営業所については弊社ホームページをご覧ください。



弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD. 本書からの無断の複製はかたくお断りします。



〒105-8558 東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル TEL: 03-3434-0441(代) FAX: 03-3434-0455