

AM7000 シリーズ フローメータ 現場積算・積算パルス・電流発信・HART 通信付き 現場指示流量計

IM-F960-J09

取扱説明書



東京計装株式会社

10版 2023 12 E 2版 2012 05 E

1.	結線 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
2.	表示部名称 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
3.	基本操作	4
4.	操作メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
5.	操作手順 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	7
	5.1 OPモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	5.2 SETモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	5.2.1 基本設定モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	5.2.2 積算値設定モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	5.2.3 出力設定モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	5.2.4 電流出力調整モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	5.2.5 HART通信調整モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	5.3 TESTモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	5.3.1 電流出力テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	5.3.2 DO1テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	5.3.3 流量計のエラーチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	5.4 入力操作 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
	5.4.1 数値入力 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
	5.4.2 選択入力 ······ 1	5
	5.4.3 出力調整 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	6
6.	標準設定データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.7



- 裸線で結線する場合 ケーブル公称断面積:0.14~1.5 mm²、 被覆のむき線長さ:約 5mm
- 棒形圧着端子で結線する場合 端子部の公称断面積:0.25~0.5mm²
- 下記の表に従って結線します。 電源定格はDC16~30V/[発信器端子間電源]として下さい。 各電源電圧における許容負荷抵抗値は下記の式より算出し 電源電圧-負荷抵抗図の動作可能範囲内になるように注意 して下さい。



端子 No.	1	2	3	4	5
端子配線	D01+	D01-	DO2+	DO2-	
端子 No.	6	7	8	9	10
端子配線	R+	R—	PS+	PS-	FG

- (注) DO : 接点出力端子
 - R : 4-20mAアナログ電流発信端子
 - PS : 電源端子
 - FG : 接地端子







製造番号 F10~F20-****** の製品は端子 No.6と7に短絡ピンが組み込まれています。 4-20mA アナログ電流発信を使用する場合は 取り外してください。

2. 表示部の名称



- ① 磁気感知素子部 と 機能マーク ⊲LEFT KEY : EXIT (/ESC) ▽DOWN KEY : NEXT ▷ RIGHT KEY : ENTER (/+)
- ② 流量積算表示のオーバーフローマーク 積算値が6桁以上ある場合に表示。
- ③ 流量積算単位
- ④ 流量計動作状態表示
 流量計の動作表示。ERR はエラー発生時に表示。
- ⑤ 操作状態表示
 - : 操作状態表示マーク
 - mA : 電流出力単位。
- ⑥ 6桁 LCD ディスプレイ
- ⑦ 警報接点出力状態表示
- OU1:接点出力1, OU2:接点出力2 ⑧ 押しボタンスイッチ と 機能マーク(①共通)

3. 基本操作

■ 操作スイッチの使い方

本流量計は2種類の操作方法(磁気感知素子と押しボタン スイッチ)を用意しています。お客様の設置事情に合わせて 使い分けすることができます。 磁気感知素子を利用した場合は、付属の操作マグネットを 使用して表示部フタを開けずに操作が可能です。 操作する際には操作マグネットのプラスチックキャップ側を 磁気感知素子のある部分に 0.5 秒以上当てれば、素子が 感知します。



■ 操作メニューロックの解除

LCD表示器の「操作状態表示の■マーク」が消えているとき は操作メニューがロックされていることを示しています。 押しボタンまたは磁気感知素子で順番に「LEFT→DOWN →RIGHT→LEFT→DOWN」の入力を行うことにより 操作メニューのロックを解除することができます。 解除操作を誤った場合は、最初から順番に行って下さい。



<u>/</u>注意

調整後の最終出力確認は流量調整にて行うか、フロート軸を 動作させて確認して下さい。

<u>/</u>注意

磁気感知素子での操作中に限り、指針の追従マグネットと 操作マグネットが干渉して指示にズレが生じることがあります。

<u>/</u>注意

- 耐圧防爆仕様(AM7□□□/T□/□E)の場合は、指示計のカバ ーを開放すると防爆機能は失われます。 調整の必要がある場合は安全地域への移動もしくは磁気感知 素子を利用して行って下さい。
- TIIS耐圧防爆仕様品では付属(オプション)の耐圧パッキン ケーブルグランド(島田電機製 SXC-22BY)を必ず使用して 下さい。
- ケーブルの仕上がり外径 φ 15、公称断面積 0.14~1.5mm²の CVV、CEV、CEE(制御用ケーブル)等が最適です。
- 操作メニューの自動ロック機能 誤作動を防ぐため、本流量計は操作メニューの自動ロック 機能を設けてあります。 以下のいずれかの場合により、自動ロック機能が働きます。
 - 1. 流量計に電源を入れた時
 - 2. 「設定」中に「EXIT」を押した場合
 - 3. 約5分間、キー操作がない場合

4. 操作メニュー

項目間の切替えは、図中にある操作キーの機能マークである三角形矢印の方向に従います。 同一階層の最後の項目になった場合、「DOWN KEY ▽」を押すと、同一階層の最初の項目に戻ります。





5. 操作手順

5.1 OPモード

通常の測定モードで、LCD表示部の流量計動作状態表示部に「OP」マークが点灯します。

操作 ボタン	表示項目		LCD表示	機能・選択項目	備考
	積算値	[表示1	数 値	8桁 積算値表示の下6桁	表示例 : 000000, 999999
\bigtriangledown					
	積算値	[表示 2	数 値	8桁 積算値表示の上2桁	表示部に「H」マークが点灯 表示例 : H 00, H 99
\bigtriangledown					
	電流出	出力値	数 値	電流出力値の表示	表示部に「mA」マークが点灯
∇					
	積算値表示1へ戻る		へ戻る		

5.2 SETモード

流量計の設定パラメータの調整モードで、LCD表示部の流量計動作状態表示部に「SET」マークが点灯します。

5.2.1 基本設定モード

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能・選択項目	備考
	積算值表示1			
\triangleright		-		
	設定	SET	設定データのメニュー	_
\triangleright				
	基本設定	BASIC	基本データの設定	表示部に「SET」マークが点灯
\triangleright				
	流量積算値の リセット	RS TOT	表示部に「YES」と表示され、 リセットを選択可能	_
∇		T		
	電流発信の ダンピング (時定数)設定	DAMP	0.5~20 秒の範囲で右欄より選択可能	ダンピングの選択値 0.0s, 0.5s, 1.0s, 1.5s, 2.0s, 2.5s, 3.0s, 4.0s, 5.0s, 6.0s, 7.0s, 8.0s, 9.0s, 10.0s, 11.0s, 12.0s, 13.0s, 14.0s, 15.0s, 16.0s, 17.0s, 18.0s, 19.0s, 20.0s
∇		_		
	電流発信の ローカット設定	LFC FU	ローカット設定	_
∇	⊳	- 次表に続く		
	異常時の 出力電流値設定	AL CUR	次の3種類から選択可能 ① HIGH : 22.8mA 以上 ② LOW : 3.75mA 以下 ③ HOLD : 異常発生前の出力値に固定	—
\bigtriangledown				
	流量積算値のリセ	ミットへ戻る		

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能・選択項目	備考
	電流発信の ローカット設定	LFC FU		
\triangleright				
	ローカットの 有効/無効設定	LFC EN	次の2種類から選択可能 ① YES : ローカット機能の有効 ② NO : ローカット機能の無効	—
∇				
	ローカットの 有効値設定	LFC LO	数値入力が可能 設定可能範囲は、0~20%	設定値より小さい場合、電流出力値が 4mA に固定されます。 入力単位は%表示
∇				
	ローカットの 無効値設定	LFC UP	数値入力が可能 設定可能範囲は、1~21%	設定値より大きい場合、電流出力値が 流量値に相当する発信がされます。 入力単位は%表示 (注意)前項の設定値(LFC LO)以上の値 で設定して下さい。
\bigtriangledown				
	ローカットの有効/無多	动設定へ戻る		

5.2.2 積算値設定モード

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能・選択項目	備考
	積算値表示1			
\triangleright		J		
	設 定	SET	設定データのメニュー	-
\triangleright				
	基本設定	BASIC	基本データの設定	表示部に「SET」マークが点灯
∇				
	積算値設定	TOTAL	積算値に関連した設定	—
\triangleright				
	積算機能の 動作設定	TOT OP	 積算機能動作の選択可能 ① ON : 積算機能の有効 ② OFF : 積算機能の無効 	—
∇				·
	パルス幅の設定	PL WDT	次の5種類から選択可能 30ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms	—
∇				
	パルス/積算単位 の換算率設定	PL RAT	数値入力が可能 入力可能範囲は、0.00001~9999999	積算単位あたりのパルス出力数
∇				
	積算乗数の設定	SCALE	数値入力が可能 入力可能範囲は、0.00001~999999	表示值 = 実積算值 / 積算乗数
∇				
	異常時の 瞬時流量値設定	SF VAL	数値入力が可能 入力可能範囲は、0~120%	入力単位は%表示
∇				
	異常時の 積算動作設定	SF MOD	異常時の積算動作設定の選択可能 詳細は右欄を参照	 STOP : 積算を一時停止。 LAST G : 異常発生前の瞬時流量値 で積算を行ないます。 SAFE V : 前項の設定値(SF VAL)で 積算を行います。
∇				

積算機能の動作設定へ戻る

5.2.3 出力設定モード

操作 ボタン	表示項目		LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表示1				
\triangleright					[]
	設	定	SET	設定データのメニュー	—
\triangleright					
	基本	設定	BASIC	基本データの設定	表示部に「SET」マークが点灯
∇					
	積算值	直設定	TOTAL	積算値に関連した設定	—
∇					
	出力1	の設定	DOUT1	出力1の設定	
\triangleright	法昌敬	却値の		粉は入力が可能	まテ如!□「OU1」マークが占加
	加重音	戦値の 定	AL FLO	数値ハカが可能 入力可能範囲は、0~120%	入力単位は%表示
∇					
	積算警 設	報値の 定	AL TOT	数値入力が可能 入力可能範囲は 0~999999× 積質乗数	入力単位は、積算乗数 × 積算流量単位
∇	RX			八月竹北跑回话、0 5555557八俱并不数	
	流量警 ヒステリ3	報値の ンス設定	AL HYS	数値入力が可能 入力可能範囲は、0~50 ① 上限警報の場合 ・警報 ON : 流量警報値以上 ・警報 OFF : (流量警報値 - ヒステリシス)以下 ② 下限警報の場合 ・警報 ON : 流量警報値以下 ・警報 OFF : (流量警報値 + ヒステリシス)以上	入力単位は%表示
∇					
	警報タイ	プの設定	AL TYP	 瞬時流量警報の動作設定の選択可能 ① HI AL : 上限警報 ② LO AL : 下限警報 	_
∇					
	警報接点 設	はタイプの 定	CONTAC	警報接点タイプの選択可能 ① NO : NORMAL OPEN ② NC : NORMAL CLOSE	_
\bigtriangledown				山中後台の電力司台	
	出力機能	毛の設定	FUNCT	田刀機能の選択可能 ① OFF : 出力機能なし ② FLO AL : 流量警報 ③ TOT AL : 積算警報 ④ TOT PL : パルス出力	
∇					
	流量警	脊報値の設	定へ戻る		

(注記)

出力1の設定メニューの次に出力2(DOUT2)の設定メニューとなりますが、出力2も出力1と操作は同様のため 省略致します。

(但し、DO2の出力機能の設定でパルス出力を選択出来ません。パルス出力を使用する場合はDO1で設定して下さい)

5.2.4 電流出力調整モード

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表示1			
\triangleright		- -		
	設 定	SET	設定データのメニュー	—
\triangleright				
	基本設定	BASIC	基本データの設定	表示部に「SET」マークが点灯
∇		1		
	積算値設定	TOTAL	積算値に関連した設定	
∇				
	出力1の設定	DOUT1	出力1の設定	_
∇				
	出力2の設定	DOUT2	出力2の設定	—
\bigtriangledown	雪冻山力調敷	SE CAI	1-90m A の調敷設定	_
	电机山刀响坐	SE CAL	4 20mA 07 詞 至 政 定	
	調整動作の 設定	CAL EN	出力調整動作の選択可能 ① YES : 出力調整の有効 ② NO : 出力調整の無効	_
∇				
	ゼロ点調整設定	ZE CAL	「LEFT」を押すと、表示が点滅します。 フロートを下げて指針を0点位置に 保持し、「RIGHT」を押すと、ZEROと 表示し、位置の検出を行います。 検出が完了すると、電流出力調整モード へ自動的に戻り、調整完了となります。	_
∇		1		
	スパン調整設定	SP CAL	「LEFT」を押すと、表示が点滅します。 フロートを上げて指針を100点位置に 保持し、「RIGHT」を押すと、SPANと 表示し、位置の検出を行います。 検出が完了すると、電流出力調整モード へ自動的に戻り、調整完了となります。	
∇	<u> </u>		1	
	調整動作の設定へ戻る			

5.2.5 HART通信調整モード

操作 ボタン	表示項目		LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表	示1			
\triangleright					
	設定	<u>*</u>	SET	設定データのメニュー	—
\triangleright			[]		
	基本設	定	BASIC	基本データの設定	表示部に「SET」マークが点灯
∇					
	積算值認	设定	TOTAL	積算値に関連した設定	—
∇					
	出力1の	設定	DOUT1	出力1の設定	—
∇					
	出力2の詞	設定	DOUT2	出力2の設定	—
∇					
	電流出力	調整	SE CAL	4-20mAの調整設定	—
∇					
	HART 誹	問整	HART	HART 通信に関連した設定	
\triangleright			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	デバイスの アドレス設定		ADDRES	数値人力が可能 入力可能範囲は、0~63 (注意) マスター側が HART5.0 の場合は 入力可能範囲は、0~15 となります。	マルチドロップ方式を使用する場合は アドレス設定を0以外にして下さい。 但し、アナログ信号は無効となり、 およそ4mAに固定されます。
\triangleleft]		
	HAR	T 調整^	、戻る		

5.3 TESTモード

流量計のテストモードで、LCD表示部の流量計動作状態表示部に「TEST」マークが点灯します。

5.3.1 電流出力テスト

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表示1			
\triangleright				
	設 定	SET	設定データのメニュー	—
∇				
	テストメニュー	TEST	流量計のテストメニュー	—
\triangleright				
	電流出力テスト	mA OUT	電流出力テストメニュー	表示部に「TEST」マークが点灯
\triangleright				
	4mA の電流出力	4 mA	強制的に 4mA が出力し、 4.0000 と mA マークが表示されます。	_
\bigtriangledown				
	20mA の電流出力	20 mA	強制的に 20mA が出力し、 20.0000 と mA マークが表示されます。	_
∇				
	任意の電流出力	ANY mA	現状の電流値が出力し、 その値 と mA マークが表示されます。 さらに「RIGHT」を押すと、数値入力が 可能になり、校正が可能。 入力可能範囲は 3.65~23.6mA	_
\bigtriangledown				
	4mAの電流出力	コヘ戻る		

5.3.2 DO1のテスト

操作 ボタン	表示項目		LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表示1				
\triangleright					
	設	定	SET	設定データのメニュー	_
∇					
	テストメ	(ニュー	TEST	流量計のテストメニュー	—
\triangleright					
	電流出	カテスト	mA OUT	電流出力テストメニュー	表示部に「TEST」マークが点灯
∇			1 1		
	DO10	Dテスト	DOUT1	出力1のテストメニュー	—
\triangleright					
	DO オープ	1の ンテスト	DO1 OP	出力1を強制的にOPENさせます。	「RIGHT」を押すと、 表示部に「OU1」マークが点灯
\bigtriangledown					
	DO クローン	1の ズテスト	DO1 CL	出力1を強制的にCLOSEさせます。	「RIGHT」を押すと、 表示部に「OU1」マークが点灯
∇					
	DO1の	オープンテ	ストへ戻る		

(注記)

出力1のテストメニューの次に出力2のテストメニューとなりますが、出力2も出力1と操作は同様のため省略致します。

5.3.3 流量計のエラーチェック

操作 ボタン	表示項目	LCD表示	機能·選択項目	備考
	積算値表示1			
\triangleright				
	設 定	SET	設定データのメニュー	_
\bigtriangledown				
	テストメニュー	TEST	流量計のテストメニュー	_
\triangleright				
	電流出力テスト	mA OUT	電流出力テストメニュー	表示部に「TEST」マークが点灯
\bigtriangledown				
	DO1のテスト	DOUT1	出力1のテストメニュー	_
∇				
	DO2のテスト	DOUT2	出力2のテストメニュー	_
∇				
	流量計の エラーチェック	ER MSG	流量計のエラー情報をチェックするメニュー	_
\triangleright				
	センサーの エラーチェック	ERR 01	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは「NONE」で表示されます。	ERR : 製品の不具合があります。 弊社営業担当、営業所まで ご連絡下さい。 NONE : 問題ありません。
\bigtriangledown		1		
	EEPROM & ADC の HW エラーチェック	ERR 02	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは 「NONE」で表示されます。	上記 同様
∇				
	ループ電流出力の エラーチェック	ERR 03	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは「NONE」で表示されます。	上記 同様
\bigtriangledown				
	EEPROM 初期化 チェック	ERR 04	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは 「NONE」で表示されます。	上記 同様
\bigtriangledown				
	センサーの感度校正 のエラーチェック	ERR 05	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは 「NONE」で表示されます。	上記 同様
\bigtriangledown				
	センサーの温度補正 のエラーチェック	ERR 06	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは「NONE」で表示されます。	上記 同様
∇				
	流量校正 のエラーチェック	ERR 07	表示部に流量計の現状況を「ERR」 もしくは 「NONE」で表示されます。	上記 同様
∇				
	センサーのエラーチェッ	ゆへ戻る		

5.4 入力操作

各パラメータの変更は以下の通りになります。

5.4.1 数值入力

パラメータの変更を直接数値で入力する場合は、以下の手順で行って下さい。

- ① 各項目の設定画面に切替えると、数値が表示されます。
- ②「RIGHT KEY ▷」で桁数の送りを行うと、変更可能な設定値が点滅し、「DOWN KEY ▽」で数値の変更を行う事が 出来ます。

(小数点位置の変更は「RIGHT KEY ▷」で最小桁まで移行した後に小数点が点滅し、「DOWN KEY ▽」で 小数点位置の移動を行う事が出来ます。)

- ③ 上記の KEY 操作は押す度に増加を繰り返し、最終的には数値なら最大から最小値へ、桁数なら最小から最上位桁へ 戻ります。
- ④ 任意の数値を設定後、「LEFT KEY ⊲」を押すと数値すべてが点滅します。
- こで「RIGHT KEY ▷」を押すと設定値が変更(記憶)されます。また、「LEFT KEY △」を押すと設定前の数値に戻ります。 ⑤ 設定変更後、「LEFT KEY △」を押すと設定完了です。

(入力操作例:パルス/積算単位の換算率設定の場合)

(例題)パルス/積算単位の換算率を1.0から11.0に変更を行う。





- ⑧ 任意の数値を設定後、「LEFT KEY
 (図 8.参照)
- ⑨「RIGHT KEY ▷」を押すと設定値が変更(記憶)されて表示項目に戻ります。
 (図 9.参照)

5.4.2 選択入力

パラメータの変更を選択により入力する場合は、以下の通りとなります。

- ① 各項目の設定画面に切替えると、選択可能なパラメータが表示されます。
- ②「DOWN KEY ▽」を押すごとに選択可能な設定値が表示され、最終的には元の設定値に戻ります。
- ③ 任意の設定値を選択後、「LEFT KEY ↓」を押すと選択した設定値が点滅します。
- ここで「RIGHT KEY ▷」を押すと設定値が変更(記憶)されます。また、「LEFT KEY ◇」を押すと設定前の設定値に戻ります。 ④ 設定変更後、「LEFT KEY ◇」を押すと設定完了です。

(入力操作例:電流発信のダンピング設定の場合)

(例題)電流発信のダンピング設定を 0.0s から 0.5s に変更を行う。



5.4.3 出力調整

出力調整は、以下の通りとなります。

(入力操作例 : 20mA 出力値を再調整する場合)

(例題)電流発信の 20mA 出力値の再調整を行う。



6. 標準設定データ

特にご指示のない場合、工場出荷時の設定は、下表に示す通りです。

設定項目	設定項目	LCD表示	設定値	備考
基本設定	ダンピング設定	DAMP	1 sec	ご指示のある場合は 納入仕様書の設定値を 参照下さい
	ローカット有効/無効設定	LFC EN	有効	
	ローカットの有効値設定	LFC LO	7.0 %	
	ローカットの無効値設定	LFC UP	8.0 %	
積算値設定	積算機能の動作設定	TOT OP	有効	
	パルス幅の設定	PL WDT	30 ms	
	パルス/積算単位の 換算率設定	PL RAT	1.0	
	積算乗数の設定	SCALE	1.0	
	異常時の瞬時流量値設定	SF VAL	0.0 %	
	異常時の積算動作設定	SF MOD	積算を一時停止	
出力1の設定	瞬時流量警報値の設定	AL FLO	110 %	
	流量積算警報値の設定	AL TOT	999999.0	
	瞬時流量警報値の ヒステリシス設定	AL HYS	1.0	
	警報タイプの設定	AL TYP	上限	
	警報接点タイプの設定	CONTAC	NO	
	出力機能の設定	FUNCT	OFF	
出力2の設定	瞬時流量警報値の設定	AL FLO	110 %	
	流量積算警報値の設定	AL TOT	999999.0	
	瞬時流量警報値の ヒステリシス設定	AL HYS	1.0	
	警報タイプの設定	AL TYP	上限	
	警報接点タイプの設定	CONTAC	NO	
	出力機能の設定	FUNCT	OFF	
HART の設定	デバイスのアドレス設定	ADDRES	0	

■ サービスネット

製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。 営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証

弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD. 本書からの無断の複製はかたくお断りします。



〒105-8558 東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル TEL: 03-3434-0441(代) FAX: 03-3434-0455