


# 取扱説明書

**MAGMAX**

電磁流量計検出器

**EGS1000F EGS5000F  
EGS4000F EGS2000F**



このたびは弊社電磁流量計をご採用いただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には本器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、  
ご使用前に必ずご一読ください。



東京計装株式会社

IM-EM125J-0

Sep. 2005

## - 目 次 -

受入および保管について.....	1
本書で使用しているマークについて.....	2
使用上の一般的注意事項.....	2
1. 設 置 .....	3
1.1 設置場所の選定 .....	3
1.2 配管上の取付位置.....	3
1.3 取付け .....	5
1.3.1 注意事項.....	5
1.3.2 取付フランジおよび配管.....	5
1.3.3 取付配管のチェック .....	5
1.3.4 取付方法.....	6
1.4 接 地 .....	14
2. 配 線 .....	15
2.1 配線上の注意 .....	15
2.2 使用ケーブル .....	16
2.3 結線図 .....	17
3. 運 転 .....	19
3.1 運転準備 .....	19
3.1.1 電源投入前の確認事項.....	19
3.1.2 検出器通液.....	19
3.2 運 転 .....	19
3.2.1 通 電 .....	19
3.2.2 ゼロ調整.....	19
3.2.4 運 転 .....	19
4. 保 守 .....	20
4.1 日常点検 .....	20
4.2 点検方法 .....	21
サービスネット .....	23
製品保証 .....	23

## 受入および保管について

### 1) 受 入

本品は次の内容にて納入されます。

- ・電磁流量計検出器
- ・取扱説明書（1冊）
- ・電極信号用専用ケーブル〔DS または BTS ケーブル〕（ご注文長さ）<sup>\*1</sup>

製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。

万一、内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。

なお、配管用のボルト・ナット・ガスケット<sup>\*2</sup>、電極信号用以外の接続ケーブル等はお客様にてご用意ください。

<sup>\*1</sup> 変換器とセットでご注文の場合は必ず納入されますが、予備品等として単品でご注文の場合で特にご指定のない場合は納入されません。

<sup>\*2</sup> ウエハ形用の配管用ボルト・ナット・ガスケットはオプションです。  
ご注文いただいた場合のみ製品に添付されます。

### 2) 保 管

本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。

- ・雨や水のかからない場所
- ・温度が -25 ~ +60 、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
- ・振動の少ない場所
- ・腐食性ガスの少ない場所

## 本書で使用しているマークについて

本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。



注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

## 使用上の一般的注意事項

	<p><b>改造等の禁止</b></p> <p>本製品は工業用計器として厳密な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。 みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。 仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。</p>
--	---

	<p><b>材質</b></p> <p>本製品の材質については納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載されています。当社でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めていますが、実際のプロセスにおいては混入物などの影響があり、耐食性等が万全でないこともあります。 耐食性・適合性のご確認、最終的な材質の決定はお客様の責任でお願いいたします。</p>
--	--

	<p><b>使用条件の厳守</b></p> <p>納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。 この範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因となります。</p>
--	--

	<p><b>用途</b></p> <p>本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。</p>
--	--

	<p><b>保守・点検</b></p> <p>本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。 測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。</p>
--	---

## 1. 設 置

### 1.1 設置場所の選定

設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。

- 1) 周囲温度が -25 ~ +60 の場所
- 2) 誘導障害を受ける恐れのない場所  
動力機器の近くなどは避けてください。
- 3) 振動、ほこり、腐食性ガスの少ない場所
- 4) 水没する恐れのない場所（水中形は除く）
- 5) 取付・配線作業や保守・点検作業が容易な場所
- 6) 接地のとりやすい場所

水平配管に取付ける場合は多少上向き勾配の部分に設置することをおすすめします。




図 1.2

### 1.2 配管上の取付位置

正しい測定を行うために、次の項目について考慮して取り付け位置の選定および取付を行ってください。

#### 1) 測定管内が常に流体で満たされていること

水平、垂直、斜めの配管のいずれでも取付けできますが、できるだけ上向き配管（流れ方向が下から上）に取り付けることをおすすめします。

下向き配管や、配管上の一一番高い位置は避けてください。




図 1.1

開放配管に取付ける場合には、配管の低い部分に設置してください。




図 1.3

#### 2) 取付姿勢

水平および斜め配管の場合には、図 1.4 に示す電極軸が必ず水平になるように取り付けてください。電極が上下に位置すると、流体中に含まれている気泡や沈殿物の影響が大きくなります。







図 1.4

### 3) 直管部長さ

測定精度保持のため、本器の上流および下流側に次に示す直管部長さを確保してください。

上流側



\* 収縮管(レジューサ)は直管の一部と見なすことができます。

下流側




図 1.5

注) 流量調節用の制御弁はなるべく本器の下流側に設置し、上流側の仕切弁は全開にして使用することをおすすめします。

### 4) 流体の導電率が均一であること

本器の上流側近くでの薬液注入や、導電率が大幅に異なる液が混入する場所への設置は避けてください。

薬液注入等は本器の下流側で行ってください。




図 1.6

### 5) バイパス配管

ゼロ点の確認や保守・点検を容易にするため、バイパス配管を設置してください。

### 6) 支持方法

配管振動、伸縮などの力がすべて検出器に加わらないように、配管を固定して本器を配管で支持するようにしてください。  
本器を単独で固定することは避けてください。

### 7) 微小口径形(2.5~6mm、EGS5000F形のみ)

微小口径形の場合は、必ず本器の上流と下流側に仕切弁を設置し、ゼロ点調整のときは両方の弁を閉めてください。

下流側の仕切弁のみで流体を止めた場合には、配管振動や管内の微妙な圧力変化等により流体の移動が起こりゼロ点が安定しないことがあります。

## 1.3 取付け

### 1.3.1 注意事項

- 1) できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、落下などにより衝撃が加わることのないよう充分注意してください。
- 2) ウエハ形の場合、持ち運びは必ず流量計の本体を持って行ってください。  
フランジ形をロープで吊り上げる場合は、フランジ短管部またはフランジ部に設けられたロープ穴にロープを掛けてください。



測定管内に棒などを入れてつりあげたり、端子箱部分をワイヤでつり上げたりしないでください。また、端子箱を下にして床などに置かないでください。




図 1.7

- 3) 設置場所が屋外の場合、雨の日を避けて設置作業を行ってください。
- 4) 測定管の内面およびガスケット面は、傷をつけないように充分注意してください。

### 1.3.2 取付フランジおよび配管

- 1) 取付フランジは検出器の口径に合致した呼び径のフランジを使用してください。  
ただし、フランジ形の口径 10mm のフランジサイズは 15A(1/2") が標準です。  
また、ウエハ形の小口径の場合は下表に従ってください。

口径 (mm)	取付フランジサイズ			
	EGS1000F		EGS5000F	
2.5 ~ 6	-	-	10, 15A	1/2"
10	10, 15A	1/2"	10, 15A	1/2"
15	15A	1/2"	15A	1/2"
25 以上	検出器口径と同一サイズ			

- 2) 接続配管は、検出器口径(呼び径)以上の内径の管を使用してください。(たとえば、口径 25mm の場合は、管内径 25mm 以上)  
ただし、セラミック形 EGS5000F の場合、口径 2.5mm ~ 6mm では内径が 10mm 以上、口径 10mm では内径が 12mm 以上の管を使用してください。  
配管内径が検出器測定管内径よりも小さくなると、測定誤差が大きくなることがあります。

### 1.3.3 取付配管のチェック

- 1) 面間寸法が合っているかどうか確認してください。  
アースリングなしの場合とアースリング付きの場合では検出器の面間寸法が異なりますのでご注意ください。
- 2) 配管の倒れ、偏心等がある場合には、本器を取り付ける前に必ず修正してください。




図 1.8

また、管とフランジが直角に取り付けられているかどうかもチェックしてください。  
フランジ面が平行になっていても配管中心軸が一直線になっていないと、偏流により測定誤差が大きくなることがあります。




図 1.9

- 3) 新設管路の場合には、本器を取付ける前に通水を行い、配管内の金属片や木片などの異物を取り除いてください。

#### 1.3.4 取付方法

配管のチェックが終了したら、次の要領で取り付けを行ってください。

取付方法は形式ごとに記載してありますので、それぞれの項目を参照してください。

- A : EGS1000F
- B : EGS5000F
- C : EGS4000F
- D : EGS2000F

##### A : EGS1000F



EGS1000F 形は JIS20K・ANSI クラス 300 フランジにも取り付けできますが、最大使用圧力は 1.6MPa ですのでご注意ください。


###### A-1. EGS1000F

###### 口径 10mm および 15mm の場合

(アースリングは検出器に固定されています。)

- 1) 流体の流れ方向と本器の流れ方向マークの向きを一致させて取付フランジ間に挿入します。
- 2) ガスケットを挿入します。
- 3) フランジにボルトを通して、ナットを仮止めしてください。
- 4) 検出器と配管が同心となるよう位置を修正してください。同心が出ていないと測定誤差が大きくなったり、液漏れの原因となります。

電磁流量計(10/15mm) EGS1000F



5) トルクレンチを使用してナットを締め付けてください。締め付けは対角位置にあるボルト・ナットを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。

下表に推奨締付トルクを示します。過大な締め付けは避けてください。

口径 (mm)	推奨締付けトルク (N·m)			
	JIS フランジ		ANSI フランジ	
	10K	20K	クラス 150	クラス 300
10	16	16	16	16
15	16	16	16	16

締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1 回目 最大締付トルクの 50%
- 2 回目 最大締付トルクの 80%
- 3 回目 最大締付トルクの 100%



PVC など樹脂製フランジに取付けた場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにはゴムなどの軟質のものを使用するか、フランジにバックアップリング等を使用してください。

図 1.10

## A-2. EGS1000F 口径 25mm ~ 150mm の場合

アースリングはアース線が接続された状態で付属していますが、検出器には固定されていません。  
以下の要領で取付けを行ってください。



### 注記

アースリングは必ず取り付けてください。使用しないと正常に流量測定が行えません。

- 1) 流体の流れ方向と本器の流れ方向マークの向きを一致させて取付フランジ間に挿入します。
- 2) 検出器の両側にアースリングを挿入し、アースリングとフランジの間にガスケットを挿入してください。
- 3) フランジにボルトを通し、ナットを仮止めしてください。
- 4) 検出器と配管が同心となるよう位置を修正してください。同心が出ていないと測定誤差が大きくなったり、液漏れの原因となります。

5)トルクレンチを使用してナットを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルト・ナットを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。

下表に推奨締付トルクを示します。過大な締め付けは避けてください。

口径 (mm)	推奨締付けトルク (N·m)			
	JIS フランジ		ANSI フランジ	
	10K	20K	クラス 150	クラス 300
25	21	21	15	15
40	25	25	25	25
50	45	23	45	45
80	25	31	56	28
100	33	41	36	36
150	82	60	100	66

締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1回目 最大締付トルクの 50%
- 2回目 最大締付トルクの 80%
- 3回目 最大締付トルクの 100%




図 1.11

取付後、1.4 項を参照の上  
接地工事を行ってください。

## ⚠ 注意

### 1) 樹脂製フランジに取り付ける場合

PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにはゴムなどの軟質のものを使用してください。

また、口径 25 ~ 150mm の場合には、下図に示すようにアースリングと検出器（ライニング）との間にもガスケットを挿入することをお奨めします。

### 2) 軟質ガスケットを使用する場合

金属製フランジでゴムなどの軟質ガスケットを使用する場合にも、下図に示すようにアースリングと検出部（ライニング）との間にもガスケットを挿入することをお奨めします。




図 1.12

### 2) フランジボルトの増締め

検出器の PFA ライニングの性質上、一度締め付けても時間が経過するとボルトが緩むことがあります。定期的に増締めをしてください。

## B : EGS5000F

- 1) 検出器にガスケットを取り付け、両フランジの間に挿入します。流体の流れ方向と検出器の流れ方向マークの向きを一致させてください。
- 2) フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
- 3) 測定管と配管が同心となるように位置を修正してください。  
同心が出ていないと測定器誤差が大きくなることがありますので、正確に合わせてください。
- 4) トルクレンチを使用してナットを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルト・ナットを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。

最大締付トルクを下表に示します。過大な締め付けはセラミック測定管を破損する恐れがありますので避けてください。

口径 (mm)	最大締付けトルク (N·m)			
	JIS フランジ		ANSI フランジ	
	10K	20K	クラス 150	クラス 300
2.5 ~ 15	20	20	22	22
25	29	29	24	30
40	47	47	38	57
50	58	29	58	30
80	48	60	98	59
100	75	94	75	92

締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1回目 最大締付トルクの 50%
- 2回目 最大締付トルクの 80%
- 3回目 最大締付トルクの 100%



注意

ボルトの過大な締め付け、片締めはセラミック測定管を破損する恐れがありますので注意してください。



注意

- 1) PVCなど樹脂製フランジに取付ける場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、フランジにバックアップリング等を使用してください。
- 2) アースリング～セラミック測定管の間のガスケットはPTFEジャケット形または充填材入りフッ素樹脂を使用しており、比較的硬質です。フランジ側にゴムなどの軟質ガスケットを使用すると必要な締付力が得られない場合がありますので、軟質系ガスケットは極力使用しないでください。
- 3) 取付後、1.4項を参照の上、接地工事を行ってください。




図 1.13

## C : EGS4000F

### C-1. EGS4000F [PFA / PTFE ライニング]

アースリングは検出部フランジに固定されています。以下の要領で取付けを行ってください。

- 1) 流体の流れ方向と検出器の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。
- 2) ガスケットを挿入し、フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
- 3) 検出器フランジと取付フランジが同心となるよう位置を修正してください。
- 4) トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。  
推奨締付トルクを次表に示します。過大な締め付けは避けてください。

締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1回目 最大締付トルクの 50%
- 2回目 最大締付トルクの 80%
- 3回目 最大締付トルクの 100%




図 1.14



注意

- 1) PVCなど樹脂製フランジに取付ける場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにゴムなどの軟質のものを使用してください。
- 2) 取付後、1.4項を参照の上、接地工事を行ってください。
- 3) PFA / PTFE ライニングの性質上、一度締め付けても時間が経過するとボルトが緩むことがあります。  
定期的に増締めをしてください。

#### ● JIS フランジ

口径 (mm)	推奨締付けトルク (N·m)			
	PFA / PTFE		ETFE / ポリウレタンゴム	
	JIS10K	JIS20K	JIS10K	JIS20K
10, 15	9.3	9.3	-	-
20	16	16	-	-
25	29	29	-	-
40	43	43	-	-
50	55	28	-	-
65	61	31	-	-
80	38	59	-	-
100	39	61	-	-
125	66	91	-	-
150	68	62	-	-
200	56	94	45	50
250	86	145	72	78
300	73	135	63	79
350	107	-	83	-
400	139	-	104	-
450	127	-	93	-
500	149	-	107	-
600	190	-	128	-
700	220	-	151	-
800	281	-	188	-
900	360	-	205	-
1000	463	-	268	-

#### ● ANSI フランジ

口径 (mm)	フ ラン ジ	推奨締付けトルク (N·m)	
		PFA / PTFE	ETFE / ポリウレタンゴム
		ANSI クラス 150	ANSI クラス 150
10, 15	1/2"	3.5	-
20	3/4"	4.8	-
25	1"	6.7	-
40	1-1/2"	13	-
50	2"	24	-
65	2-1/2"	35	-
80	3"	43	-
100	4"	34	-
125	5"	42	-
150	6"	61	-
200	8"	86	69
250	10"	97	79
300	12"	119	104
350	14"	133	93
400	16"	130	91
450	18"	199	143
500	20"	182	127
600	24"	265	180

## C-2. EGS4000F [ETFE ライニング]

アースリングはアース線が接続された状態で付属していますが、検出部には固定されていません。  
以下の要領で取付けを行ってください。

- 1) 流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。
- 2) アースリングおよびガスケットを挿入してください。  
ガスケットは、検出部ライニング～アースリング間およびアースリング～配管側取付フランジ間の両方（合計4枚）に入れてください。



### 注意

ETFE ライニングは硬質のため、ライニング自体にシール効果はありません。  
金属製・樹脂製フランジを問わず、ライニング～アースリング間にも必ずガスケットを挿入してください。

- 3) フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
- 4) 検出部フランジと取付フランジが同心となるよう位置を修正してください。
- 5) トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。  
推奨締付トルクは前ページの表を参照してください。過大な締め付けは避けてください。  
締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1回目 推奨締付トルクの 50%
- 2回目 推奨締付トルクの 80%
- 3回目 推奨締付トルクの 100%



### 注意

- 1) PVCなど樹脂製フランジに取付ける場合は締付力が不足する場合がありますので、ガスケットにはゴムなどの軟質のものを使用するか、フランジにバックアップリング等を使用してください。
- 2) 取付後、1.4項を参照の上、接地工事を行ってください。




図 1.14b

## D-1. EGS2000F アースリングなしの場合

- 1) 流体の流れ方向と検出器の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。
  - 2) ガスケットを挿入し、フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
  - 3) 検出器フランジと取付フランジが同心となるよう位置を修正してください。
  - 4) トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。  
推奨締付トルクを次表に示します。過大な締め付けは避けてください。
- 締付けは3回に分け下記要領で実施してください。

- 1回目 最大締付トルクの 50%
- 2回目 最大締付トルクの 80%
- 3回目 最大締付トルクの 100%


電磁流量計 EGS2000F  
(アースリングなし)

図 1.15



注意

- 1) ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してください。
- 2) PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は締付力が不足する場合がありますので、必要に応じフランジにバックアップリング等を使用してください。
- 3) 取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってください。

## ● JIS フランジ

口径 (mm)	推奨締付けトルク (N·m)	
	PP / 硬質ゴムライニング	
	JIS10K	JIS20K
25	15	15
40	25	25
50	31	16
65	42	21
80	25	31
100	30	47
125	50	69
150	56	43
200	45	50
250	72	78
300	63	79
350	83	-
400	104	-
450	93	-
500	107	-
600	128	-
700	151	-
800	188	-
900	205	-
1000	268	-

## ● ANSI フランジ

口径 (mm)	フランジ	推奨締付けトルク (N·m)	
		PP / 硬質ゴムライニング	
		ANSI クラス 150	
25	1"	4.4	
40	1-1/2"	12	
50	2"	23	
65	2-1/2"	30	
80	3"	39	
100	4"	31	
125	5"	35	
150	6"	51	
200	8"	69	
250	10"	79	
300	12"	104	
350	14"	93	
400	16"	91	
450	18"	143	
500	20"	127	
600	24"	180	

## D-1. EGS2000F アースリング付の場合

- 1) 流体の流れ方向と検出器の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。
- 2) アースリングおよびガスケットを挿入してください。  
ガスケットは、検出器ライニング～アースリング間およびアースリング～配管側取付フランジ間の両方（合計4枚）に入れてください。



注意

硬質ゴムライニングおよびPPライニングは硬質のため、ライニング自体にシール効果はありません。金属製・樹脂製フランジを問わず、ライニング～アースリング間に必ずガスケットを挿入してください。

ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してください。

- 3) フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
- 4) 検出器フランジと取付フランジが同心となるよう位置を修正してください。
- 5) トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。  
締付トルクは前ページの表を参照してください。  
過大な締め付けは避けてください。  
締付けは3回に分け下記要領で実施してください。  

1回目 最大締付トルクの	50%
2回目 最大締付トルクの	80%
3回目 最大締付トルクの	100%



注意

- 1) ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してください。
- 2) PVCなど樹脂製フランジに取付ける場合は締付力が不足する場合がありますので、必要に応じフランジにバックアップリング等を使用してください。
- 3) 取付後、1.4項を参照の上、接地工事を行ってください。




図 1.16

## 1.4 接 地

次に示す方法で接地工事を確実に行ってください。

### 1) EGS1000F / 4000F / 5000F および EGS2000F(アースリング付)の場合

接地端子から断面積 2mm<sup>2</sup> 以上の銅線 ( 600V ビニル絶縁電線など ) を用いて、D 種接地工事 ( 接地抵抗 100 以下 ) を実施してください。




図 1.17

### 2) EGS2000F(アースリングなし)の場合

両側の配管側フランジにねじ穴 ( M6 ) を設け、検出器に取り付けてあるアース線を接続してください。接地端子から断面積 2mm<sup>2</sup> 以上の銅線 ( 600V ビニル絶縁電線など ) を用いて、D 種接地工事 ( 接地抵抗 100 以下 ) を実施してください。




図 1.19




図 1.18



接地が不完全ですと、指示・出力が変動するなど正しく動作しません。  
上記の方法に従って正しく接地工事を実施してください。

## 2. 配線

本器と電磁流量計変換器間に、電極信号用および励磁電流用の2本のケーブルを接続します。

### 2.1 配線上の注意


- 1) 電磁流量計内部への水の侵入や結露による障害を防ぐため、雨天時には屋外では配線作業を行わないでください。
- 2) 電極信号用のケーブルは、必ず弊社専用ケーブル(DSケーブルまたはBTSケーブル)を使用してください。
- 3) 配線接続口部分は防水処理を確実に行ってください。
- 4) コンジット配線を行う場合には、図2.1aに示すように配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線接続口にコンジットを通して水が流れ込まないようにしてください。  
また、コンジット配管にはドレン抜きを設けて定期的に排水してください。



#### 注意

配線接続口から内部に水が流れ込むと、端子箱や検出器内部に水が浸入して修理が困難になることがあります。  
配線接続口の防水処理は確実に行ってください。

- 5) 本器の端子はスプリングクランプ式です。端子へのケーブル端末の接続時は、クランプレバーをマイナスドライバ等で押し込み、線心を充分に差し込んでからクランプレバーを開放してください。接続後は線心を軽く引っぱり、確実に固定されていることを確認してください。



- 6) 端子は撲線を素線のまま接続できるように設計されていますので、圧着端子を使用する必要はありません。使用する場合は、次項の「圧着端子の使用および適合電線について」を参照してください。

コンジット配線





図2.1a

- 7) 電源・出力等変換器部分の配線方法については変換器の取扱説明書を参照してください。



#### 注意

水中形(IP68)の検出器など特殊仕様品では本書に記載の配線方法が適用にならない場合があります。  
水中形ではあらかじめケーブルを端子箱に組み付け済みですので、別途添付の結線図を参照してください。

## 圧着端子の使用および適合電線について

本器の端子はスプリングクランプ式端子で、撲線を素線のまま接続できるように設計されています。したがって、棒形圧着端子等を使用する必要はありません。しかし、撲線がばらけないようにするために、あるいは工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下に示す圧着端子の使用を推奨します。  
これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがありますのでご注意ください。

### 1) フェニックス・コンタクト製 絶縁棒端子 / 圧着工具

電線公称 断面積 ( mm <sup>2</sup> )	棒端子型番	適 合		圧着工具型番
		電源 端子	出力 端子	
0.5	AI0.5 - 8			ZA3 (0.25 ~ 6mm <sup>2</sup> 用)
0.75	AI0.75 - 8			
1	AI1 - 8			
1 ~ 1.5	AI1.5 - 8			
1.5 ~ 2.5	AI2.5 - 8			

### 2) 日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付スリーブ / 圧着工具

電線公称 断面積 ( mm <sup>2</sup> )	スリーブ 型番	適 合		圧着工具型番
		電源 端子	出力 端子	
0.5	H0.5/13,14			PZ4 (0.5 ~ 4mm <sup>2</sup> 用)
0.75	H0.75/13,14			
1	H1.0/13,14			
1 ~ 1.5	H1.5/14			
1.5 ~ 2.5	H2.5/15			

なお、圧着端子および圧着工具が入手困難な場合には、弊社までご連絡ください。

## 2.2 使用ケーブル

### 1) 電極信号用専用ケーブル

DS ケーブルおよび BTS ケーブルの 2 種類があります。一般には DS ケーブルを使用しますが、ケーブルが長い場合あるいは測定液の導電率が低い場合には BTS ケーブルを使用します。

- DS ケーブル : 2 心一括 2 重シールド  
0.5mm<sup>2</sup>、ビニルシース  
仕上がり外径 : 約 10mm
  - BTS ケーブル : 2 心一括 3 重および各心シールド  
0.5mm<sup>2</sup>、ビニルシース  
仕上がり外径 : 約 11mm
- ケーブルの選定・最大ケーブル長さは、組み合わせる変換器・流体導電率により異なります。  
変換器の取扱説明書を参照してください。


### 2) 励磁電流用ケーブル

以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意ください。

- 2 心シールド付 0.75 ~ 1.5mm<sup>2</sup>  
仕上がり外径 : 11mm 以下  
( CVVS 等を推奨します )

## 2.3 結線図

### 1) DS ケーブル



A : 電極信号用専用 DS ケーブル


C : 励磁電流用ケーブル

図 2.3

端子記号	内 容
1	
2	電極信号
3	
7	
8	励磁電流
—	接 地

図 2.2

2) BTS ケーブル



B : 電極信号用専用 BTS ケーブル

C : 励磁電流用ケーブル

端子記号	内 容
1	
2	
20	電極信号
3	
30	
7	
8	励磁電流
$\perp$	接 地

図 2.4

### 3. 運転

#### 3.1 運転準備

##### 3.1.1 電源投入前の確認事項

取付けおよび配線完了しましたら、電源投入・運転開始前に次の点を必ず確認してください。

###### 1) 配線

- 配線に誤りのないこと。
- ケーブルが確実に端子に接続されていること。
- 接地が確実に行われていること。

###### 2) 変換器への供給電源電圧

###### 3) 検出器の取付状態

- フランジボルトが確実に締めてあること。
- 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。

###### 4) 使用流体

- 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。  
使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等により異なります。  
テクニカルガイド、納入仕様書等を参照してください。



##### 注意

使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、本器に損傷を与えます。  
テクニカルガイド、納入仕様書等を参照の上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってください。

##### 3.1.2 検出器通液

検出器測定管内を満液状態にして、流体を静止させてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流体が静止していることを確認してください。  
また、気泡が測定管内に残らないようにしてください。



##### 注記

検出器測定管内が空になったり満液状態でないと、表示・出力が振りきれたり、ハンチングしたりします。  
必ず満液状態にしてください。



##### 注記

試運転等で、純水など導電率の低い液体を使用した場合には、検出器測定管内が満液状態であってもゼロ点が安定しません。  
この場合には、実際に使用する液を入れた状態にしてからゼロ点の確認・調整を行ってください。

#### 3.2 運転

##### 3.2.1 通電

###### 1) 変換器に通電してください。

###### 2) 通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。

##### 3.2.2 ゼロ調整

変換器の取扱説明書参照して、設置後運転前に一度、必ずゼロ点確認・調整を行ってください。

##### 3.2.4 運転

###### 1) 流体を流し、運転を開始してください。

###### 2) 流量レンジなど運転データの変更は、変換器の取扱説明書を参照して行ってください。

## 4. 保 守

### 4.1 日常点検

電磁流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することをお奨めします。

#### フランジ接続部の点検

- 液漏れ、検出器ハウジング・フランジ・アースリング等の腐食はないか。
- フランジボルトの緩みはないか。  
PFA / PTFE ライニングの場合は、材質の性質上一度締め付けても時間が経つと緩むことがあるので、定期的に増締めしてください。

#### 接続配管の点検

- 配管の曲がりが生じて検出器に過大な応力が加わっていないか。
- 配管振動は大きくないか。

#### 防水性の点検

- 配線接続口のシールは完全か。
- 端子箱カバーの緩みはないか。

#### 配線点検

- ケーブルの接続端子台部分に緩み、腐食等はないか。
- アース線の接続部分に緩み、腐食等はないか。




図 4.1

## 4.2 点検方法

故障探索の結果、検出器に原因があると考えられる場合や、定期的な点検は以下の方法で行ってください。

### 点検の手順

- 変換器の電源を切る。
- 配線（ケーブル・アース）を取り外す。
- 配管から取り外す。
- 測定管内面の状態を点検する。
- 測定管内面を洗浄し、充分乾燥させる。
- 電極回路および励磁コイル回路の絶縁抵抗、導通チェックを行う。

- 1) 電源を切ってください。
- 2) 接続ケーブル・アース線を外し、検出器を配管から取り外します。




図 4.2

- 3) 測定管内面の状態を点検してください。
  - ・電極、ライニング面の付着物の有無
  - ・ライニングの変形、損傷の有無
  - ・電極、アースリングの腐食の有無
- 4) 測定管内面を洗浄した後、充分乾燥させてください。



測定管内面が濡れていったり、付着物があると後述の絶縁チェックで正しい値が測定できません。  
洗浄して充分乾燥させてください。

5) 電極回路および励磁コイルの導通（抵抗値）をチェックします。テスタ等により下表に示す箇所の抵抗値を測定してください。

	測定箇所	正常値
1	端子 1 ~ 接地端子	0 ~ 10
2	端子 2 ~ 電極 No.2	*2 0 ~ 20
3	端子 3 ~ 電極 No.3	
4	端子 7 ~ 端子 8 (励磁コイル)	20 ~ 200 *1

\*1 機種・口径により励磁コイル抵抗値は異なります。

\*2 電極 No.は、配線接続口から見た場合に下図の位置となります。




図 4.3

測定値が適正範囲外の時は、電極回路の断線・接触異常あるいは励磁コイル回路の断線・短絡などの故障が考えられます。弊社までご連絡ください。




図 4.4

端子記号	内 容
1	電極信号回路
2	
3	
7	励磁回路（励磁コイル）
8	
⊥	接 地

- 6) 電極回路および励磁コイルの絶縁抵抗(対アース)  
をチェックします。

500V または 250V/ DC の絶縁抵抗計を使用して、  
下表の絶縁抵抗値を測定してください。

	測定個所	正常値
1	端子 2 ~ 接地端子	10M 以上
2	端子 3 ~ 接地端子	
3	端子 7 または 8 ~ 接地端子	

正常品の絶縁抵抗は、通常、完全な乾燥状態に  
おいて 100M 以上あります。

絶縁抵抗の測定値は、湿度、ライニング表面や  
検出器内部の湿気等により左右されることが  
ありますので、フィールドでの点検では「10M  
以上」を目安としてください。

絶縁が劣化している場合には、弊社までご連絡く  
ださい。

## サービスネット

製品の不具合などの際は弊社営業担当か、下記弊社営業所までご連絡ください。

### 本社営業部

〒105-8558 東京都港区芝公園 1-7-24 芝東宝ビル  
TEL 03-3434-0441 FAX 03-3434-0455

### 仙台営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1-13-4  
泉エクセルビル  
TEL 022-773-1451 FAX 022-773-1453

### 茨城営業所

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 1042  
TEL 029-246-0666 FAX 029-246-0651

### 長野営業所

〒390-0852 長野県松本市大字島立 399-1 滴水ビル  
TEL 0263-40-0162 FAX 0263-40-0175

### 富山営業所

〒939-8006 富山県富山市山室 210-6 堀川山室ビル  
TEL 076-493-8311 FAX 076-493-8393

### 大宮営業所

〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3-530  
日ノ出ビル  
TEL 048-652-0388 FAX 048-666-6256

### 厚木営業所

〒243-0018 神奈川県厚木市中町 3-14-6 尾張屋ビル  
TEL 046-223-1141 FAX 046-223-5130

### 静岡営業所

〒416-0923 静岡県富士市横割本町 3-10 時田ビル  
TEL 0545-64-3551 FAX 0545-64-4026

### 名古屋営業所

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-2-3 ソアービル  
TEL 052-953-4501 FAX 052-953-4516

### 大阪営業所

〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町 8-1 梅田辰巳ビル  
TEL 06-6312-0471 FAX 06-6312-7949

### 岡山営業所

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知 2-19-33 阿知ビル  
TEL 086-421-6511 FAX 086-421-6533

### 徳山営業所

〒745-0031 山口県周南市銀南街 1 徳山センタービル  
TEL 0834-21-0220 FAX 0834-21-6392

### 北九州営業所

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 2-14-1  
小倉興産 KMM ビル  
TEL 093-521-4170 FAX 093-521-4185

### 熊本営業所

〒862-0949 熊本県熊本市国府 1-20-1 肥後水前寺ビル  
TEL 096-375-7327 FAX 096-375-7328

### ご相談窓口

製品についてのお問い合わせを電子メールでも承ります。  
E-mail anything@tokyokeiso.co.jp

## 製品保証

他に特段の定めのない限り、本品の製品保証は次の通りとさせていただきます。

### 期間

納入後 18 ヶ月またはご使用開始後 12 ヶ月のいずれか短かい期間

### 保証対象

弊社の設計、製造、材質などに起因する不良

### 保証の実施

良品の代替もしくは当該品の修理を以て保証の完了とさせていただきます。また製品不良により発生した二次的な損害についての責任はご容赦願います。